このたびはHonda車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

**この本は、Hondaナビゲーションシステム「標準操作モード」
およびインターナビ、ハンズフリー電話の取り扱いについて
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。**

この本はナビゲーションシステムおよびVICS、インターナビ、ハンズフリー電話の取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- このナビゲーションシステムでお使いいただける機能については、下記の機能一覧表をご覧ください。

機能一覧表

機能名	○：機能有り　×：機能なし
ナビゲーションシステム	○
ナビ研	×
テレビ	○
インターナビ ※1	○
オーディオ ※2	○
オートエアコン（マニュアル操作）※2	○

※1：会員契約が必要です。　インターナビ・プレミアムクラブとは P286
※2：使いかたについては、車両本体の取扱説明書をご覧ください。

主な機能と特長

このナビゲーションシステムでは、初めてナビゲーションシステムをお使いのかたが簡単に操作できる簡単操作モードと、いろいろな機能を使用できる標準操作モードがあります。必要に応じてモードを切り換えてご使用ください。

機能名	機能の有無(○：有り　×：無し)	
	簡単操作モード	標準操作モード
地図の向きを変える	○ 北が上／前方が上の地図を選べます。	○ P42 北が上／前方が上／3Dの地図を選べます。
2画面にする	×	○ P45 2画面にできます。
目印(ランドマーク)を表示する	○ ランドマークを項目ごとに表示する／表示しないを選べます。	○ P56 ランドマークを項目ごとに表示する／表示しないを選べます。また、各項目の3件を選んで表示することもできます。
自宅などよく行く地点を登録する	○	○
好きな場所にマークをつける	×	○ P80 好きな場所にマークをつけることができます。また、つけたマークの種類を変えることができます。

機能名	簡単操作モード	標準操作モード
目的地設定		
近くにある施設を探す	○	○ P110
施設の名前で目的地を探す	○	○ P122 P134
住所で目的地を探す	○	○ P130 P140
電話番号で目的地を探す	○	○ P143
よく行く地点から目的地を探す	○	○ P146
地図を見ながら目的地を探す	○	○ P128
地図につけたマークで目的地を探す	×	○ P147
マップコードで目的地を探す	×	○ P158
路線から目的地を探す	×	○ P154
目的地履歴リストから目的地を探す	×	○ P151
建物の中の施設を探す	○	○ P162
経由地を通る	×	○ P174 経由地を5か所まで選ぶことができます。
ルートを5つの中から選ぶ	○	○ P172
ルート案内の条件を変える	×	○ P207 区間毎の条件、高速道路の乗り降り口を変えることができます。また、冬期閉鎖や時間曜日規制の考慮、フェリー利用の有無を選択できます。
オートリルート	○	○ P211
VICS	○	○ P222
インターナビVICS情報　※1	×	○ P263
インターナビ　※1	×	○ P286
テレビを見る	○ P370	
ハンズフリー電話	○ P382	
音声操作　※2	○	

※1：会員契約が必要です。　　インターナビ・プレミアムクラブとは P286
※2：使いかたについては、取扱説明書「音声操作編」をご覧ください。

説明書について

この取扱説明書は、用途によって次の３冊から構成されています。

■ 取扱説明書　標準操作モード編

標準操作モードでのナビゲーションシステムおよびVICS、インターナビ、テレビ、ハンズフリー電話、その他便利な機能の取り扱いについて説明しています。

■ 取扱説明書　簡単操作モード編

簡単操作モードでのナビゲーションシステムの取り扱いについて説明しています。
インターナビ、カード、テレビ、ハンズフリー電話、燃費情報、カレンダー、占い、音声メモについては取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

■ 取扱説明書　音声操作編

音声操作での取り扱い、主な音声コマンドについて説明しています。

もくじ

はじめに

- 主な機能と特長 2
- 説明書について 4
- もくじ 6
- 安全にお使いになるために 8
- 本書の見かた 10
- 各部の名前とはたらき 12
- ディスクの取り扱いについて 14
- ナビゲーションシステムについて 16
- ナビゲーション画面の見かた 18
- 地図記号の見かた 19

基本操作

- 画面を表示する／消す 22
- 操作モード(簡単／標準)の切り換えかた 27
- 音量を調節する／消す 30
- 地図の縮尺を切り換える 31
- 現在地の路線名／地名を表示する 33
- 見たい地図を探す 34
- 画面の明るさを調節する 37
- 文字入力のしかた 39

画面表示

- 地図の向きを変える 42
- 2画面(ツインマップ)にする 45
- ビルを立体表示にする 49
- 3Dアイコンを表示する 51
- 地図の色を変える 53
- 目印(ランドマーク)を表示する 56
- 道路の表示を変える 60
- 操作パネルの色を変える 62
- 走行軌跡を表示する 64
- 施設の名前を表示する 67
- 時計を表示する 69
- 路線番号を表示する 73
- 起動したときの画面背景を変える 75

マークをつける

- 好きな場所にマークをつける 80
- マークを消す 95
- 自宅などよく行く地点を登録する 97

目的地を探す

- 近くにある施設を探す 110
- 施設の名前で目的地を探す 122
- 地図を見ながら目的地を探す 128
- 住所で目的地を探す 130
- 50音で目的地を探す 134
- 電話番号で目的地を探す 143
- 自宅などよく行く地点を目的地にする 146
- 地図につけたマークで目的地を探す 147
- 目的地履歴リストから目的地を選ぶ 151
- 路線から目的地を探す 154
- マップコードで目的地を探す 158
- 建物の中の施設を探す 162

目的地に行く

- 目的地に行くには 168
- 目的地までルート案内させる 170
- 目的地を消す 183

ルート案内
・いろいろな案内 186
・ルートを確認する 204
・表示のルートから離れたときは 211
・ルート案内を中止する 219
・おすすめのルートについて 203
・ルート案内の条件を変える 207
・ルートを変える 212
・再度ルート案内を始める 220

VICSを使う
・VICSについて 222
・VICS情報の表示方法 228
・VICS FM多重の放送地域を選局する 247
・VICSを使ったルート計算について 278
・VICS情報の提供方法 226
・VICSを設定する 229
・VICS情報を見る 251
・FM文字多重放送を見る 281

インターナビ
・インターナビ・プレミアムクラブとは 286
・準備 288
・ブラウザを使う 311
・インターナビを設定する 290
・メールを使う 336

カードを使う
・カードを接続する 364
・メモリーカードのデータをマークリストに追加する 366
・メモリーカードに情報を保存する 367
・メモリーカードを初期化する 365
・メモリーカードから情報を復元する 368

テレビ
・テレビを見る 370
・画面の明るさを調節する 378

ハンズフリー電話
・準備 382
・ハンズフリー電話を使う 399
・ハンズフリー電話の設定 385

便利な機能
・燃費情報を確認する 416
・占いを使う 428
・割り勘を使う 433
・カレンダーを使う 419
・計算する 431
・音声メモを使う 436

その他
・GPSの測位について 442
・現在位置を修正する 446
・VICS情報の提供についての注意事項 449
・VICS情報についてのお問い合わせ 452
・VICS情報で使う規制マーク 454
・地図・情報について 456
・用語解説 461
・さくいん 471
・現在位置や軌跡の誤差について 444
・VICSセンターからのおことわり 448
・VICSセンターの運用時間 451
・DVD-ROMの更新について 453
・VICS使用時のメッセージについて 455
・保存情報を消去する 459
・困ったときの手引き 463

安全にお使いになるために

この本は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
⚠警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
⚠注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

●その他の表示

お知らせ
- 操作に関するお知らせです。

アドバイス
- 使いこなすためのアドバイスです。

お願い
- お車のために守っていただきたいことです。

⚠警告

テレビを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。
車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



⚠注意

安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。
また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。
前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。



お願い

- 目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。

- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません。」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。



- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。

- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

本書の見かた

このページは説明のためのページです。
実際の操作説明とは異なります。

操作手順を示します。

はボタンを押すことを示します。

タイトル

は画面に触れることを示します。



操作に関連するお知らせです。

ページ

使いこなすためのアドバイスです。

P00 は参照ページを示します。

お車のために守っていただきたいことです。

見出し



見たいところの探しかた

- 特長から探す P2 ～ P3
- もくじで探す P6 ～ P7
- さくいんで探す P471 ～ P474

見出しの内容について

はじめに
お使いになる前に知っていただきたい内容

基本操作
お使いになるための基本操作

画面表示
画面表示と画面の切り換えかた

マークをつける
行きたいところへのマークのつけかたや自宅などよく行く地点のマークのつけかた

目的地を探す
目的地の探しかた

目的地に行く
ルート案内させる方法

ルート案内
いろいろな案内とルートの変えかた

VICS を使う
VICSの使いかた

インターナビ
ブラウザとメールの使いかた

カードを使う
PCカードの使いかた

テレビ
テレビの見かた

ハンズフリー電話
ハンズフリー電話の使いかた

便利な機能
燃費情報など便利な機能の使いかた

その他
ナビゲーションシステムに関する情報や困ったときの手引きなど

各部の名前とはたらき



① 液晶表示画面

いろいろな表示が出ます。
また、画面のタッチスイッチに触れて項目を選びます。

お願い

- タッチスイッチを操作するときは指先で軽く触れるようにしてください。
- 液晶表示画面の表面は、キズが付きやすいので、手で強く押したり、かたい布などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふきとってください。

② テレビボタン

テレビを見るときに使います。

お知らせ

- 走行中は、テレビは映りません。

③ 情報ボタン

インターナビに接続するときや、画面を消したり、地図の明るさを調節するときに使います。

④ メニューボタン

メニューが表示されます。

⑤ ジョイスティック

項目を選んだり、決定するときに使います。

⑥ 現在地ボタン

現在地の地図画面(ナビゲーション画面)にするときに使います。

⑦ 目的地ボタン

目的地を選ぶときに使います。
ボタンを押すと、目的地設定画面になります。

⑧ 詳細／広域ボタン

地図の縮尺を切り換えるときに使います。「広域」を押すと広域の地図になり、「詳細」を押すと詳細な地図になります。

■ナビゲーション本体のふたの開けかた

（ナビゲーション本体はトランクルーム内にあります。）

地図用ディスク挿入口



PC CARD挿入口



⑨地図用ディスク挿入口

Hondaの地図用ディスク（DVD-ROM）が入っています。

⑩地図用ディスク取り出しボタン

地図用ディスク（DVD-ROM）を取り出すときに使います。

⑪PC CARD取り出しボタン

PCカードを取り出すときに使います。

⑫PC CARD挿入口

PCカードは、音声メモの録音件数を増やしたり、パソコンからマークを追加するときなどに使います。

お願い

- PCカードを使うときは、必ず指定されたメモリーカードをお使いください。指定以外のカードを使うと、故障の原因になります。P364

ディスクの取り扱いについて

ディスクを取り出す／入れる

1 ナビゲーション本体のふたを開ける



2

取り出すとき

ディスク取り出しボタンを押す



ディスクが途中まで出てきます。指が信号面に触れないようにして引き抜いてください。

入れるとき

レーベル面を上にして挿入する

途中まで差し込むと、自動的に引き込まれます。

3 ナビゲーション本体のふたを閉める

お願い

- ディスクの交換は、安全な場所に停車してから行ってください。
- ディスク挿入口から内部に、ジュースや水などが入ると故障の原因となります。
- ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れがつくと、地図が読みとれなくなることがあります。
- ディスクを取り出したときは、ケースなどに入れ、インストルメントパネルの上など直射日光があたる場所や高温多湿になる場所を避けて保管してください。
- ディスクが入っているときにディスクをもう一枚差し込むと、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。
- 新しいバージョンのディスク(DVD-ROM)に交換すると、画面に「プログラムを読み込み中です。しばらくお待ちください。エンジンKEYはOFFせずにお待ちください。」とメッセージが出ます。メッセージに従ってください。

お知らせ

- ディスクをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

ナビゲーションシステムについて

Hondaナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工衛星を利用して集めた情報をもとに、自車の位置や方向を地図上に表示するシステムです。

ナビゲーションシステムのしくみ

ナビゲーションシステム

振動ジャイロセンサー
- 車の進行方向を調べる

車速センサー
- 車の走行距離を測る

コンピューター
DVD-ROM
- 走行軌跡と地図を照合する

GPS(グローバル・ポジショニング・システム)
- 現在位置がずれすぎたとき、人工衛星を使って現在位置を見つける

現在位置を見つける

現在位置のずれを直す
（マップマッチング）

現在位置を修正する



GPS(ジーピーエス)について

GPSとは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム)の略称です。GPSは、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

GPSで現在地を測位しているときは、画面の左上に「GPS」の文字が表示されます。



お知らせ

- ナビゲーションシステムが作動してからしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、ナビゲーションシステムが作動したあとすぐに走行すると、GPSが測位するまでの時間が長くなります。
- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき)は、GPSが測位するまでの時間が長くなります。

ナビゲーション画面の見かた

地図に自車位置を表示している画面をナビゲーション画面と言います。ナビゲーション画面では、通常自車位置が画面の中央に表示され、地図は走行に応じて自動的に動きます。

ナビゲーション画面



①方角マーク

地図の方角を示します。

②自車位置マーク

○は、現在の位置を示します。
▲は、車の方向を示します。

③走行軌跡

車が走行してきたルートを点線で示します。
●軌跡が表示される地図の縮尺
1/640万以下のとき

お知らせ

- 表示できる軌跡の長さは縮尺によって変わります。
  最大…1/640万で100km

アドバイス

- 軌跡は消すことができます。P64

④走行路線番号表示

車が走行している道路(国道、都道府県道、都市高速道路)の番号を示します。

アドバイス

- 走行路線番号表示は消すことができます。P73

地図記号の見かた

■地図表示



主要地方道路
一般都道府県道路

高速道路
有料道路

その他の道路

一般国道

鉄道

一方通行表示

お知らせ

- 画面に表示される一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

■施設

- 都道府県庁
- 市役所、区役所（東京都のみ）
- 町・村役場、区役所（東京都以外）
- 官公庁
- 警察署、派出所、駐在所
- 消防署
- 郵便局
- 自衛隊
- 学校
- 病院
- 神社
- 寺院
- 教会
- 工場
- 墓地
- 公園
- 遊園地
- タワー
- 動物園
- 水族館
- 競技場、スタジアム
- 植物園
- 博物館
- 美術館
- 図書館
- 山
- 空港
- 港、フェリー埠頭
- 城、城跡
- 史跡
- 温泉
- スキー場
- キャンプ場
- 海水浴場
- ゴルフ場
- 銀行
- ホテル
- 駐車場
- ショッピング
- JRA 競馬場(WINS)
- ガソリンスタンド
- カー用品店
- インターチェンジ
- サービスエリア
- パーキングエリア
- ジャンクション（分岐点）
- 出口ランプ
- 料金所
- 交差点
- 指示点
- 冬期閉鎖
- ホンダプリモ店
- ホンダクリオ店
- ホンダベルノ店
- オートテラス
- 交通教育センター
- マリーナ･ヨットハーバー

お知らせ

- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示されます。また、冬期(11月1日から4月30日まで)のみ表示されます。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。